


Module IXM



Wichtige Hinweise

Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen Installateur eingebaut werden!

Important notes

The spare parts may only be installed by an approved installer!

Indications importantes

L'installation des pièces de rechange doit être effectuée par un professionnel qualifié!

Informações importantes

Peças de substituição só podem ser montadas por um técnico credenciado!

Avvertenze importanti

Le parti di ricambio possono essere montate esclusivamente da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali!

Indicaciones importantes

Los repuestos solamente deben ser montados por los servicios técnicos oficiales de la marca!

Belangrijke aanwijzing

Onderdelen mogen alleen door een erkend installateur worden vervangen!

Önemli Bilgiler

Yedek parçalar sadece yetkili tesisatçılar tarafından monte edilebilir!

Inhaltsverzeichnis
Table of contents

Table de matieres
Inhoud

Indice

ICM-ELM	7 719 002 948	5
IEM-ELM	7 719 002 969	6
IGM-ELM	7 719 002 972	7
IPM1-ELM	7 719 002 990	8
IPM2-ELM	7 719 002 991	9
ISM1-ELM	7 719 002 992	10
ISM2-ELM	7 719 002 993	11



e.l.m. leblanc
124, 126 rue de Stalingrad
F-93711 Drancy Cedex
www.elmleblanc.fr