


Aansluiten van een twee-draads (aan/uit) kamerthermostaat.

Alle standaard twee-draads (aan/uit) kamer/klokthermostaten met een potentiaal contact kunnen worden aangesloten.

Sluit de draden van de kamerthermostaat aan op de klemmen 1 en 2.  
De weerstand **8 900 631 401** van 1 k $\Omega$ -1 watt aansluiten tussen de klemmen 2 en 4.

 Anticipatiestroom instellen op 120 mA (0,12 A) indien van toepassing.

